

4 Kanal Funkzündanlage Für Brückenzünder A und B



Lieferumfang:

- 1x 4 Kanal Empfänger
- 1x 4 Kanal Sender
- 1 Jahr Garantie

Die 4 Kanal Funkzündanlage ist eine einfach zu bedienende Anlage.

Die Programmierung:

So verbinden sie den Sender mit dem Empfänger:

- Anlage einschalten auf ON
- Den Programmknopf für 10 sec. Drücken bis er erlischt.
- Den Programmknopf kurz drücken.

- Am Sender Kanal A oder B oder C... und All gleichzeitig drücken.
- Nun ist der Empfänger mit dem jeweiligen Buchstaben verbunden.

Bedienung.

1. Die Zünder an der 4 Kanal Anlage anschließen.
2. Die Anlage auf ON schalten
3. Die rote Lampe leuchtet auf und bestätigt uns das wir einen Durchgang haben. Nach 3 sec. Erlischt sie wieder.
4. Antenne ausfahren und die Anlage am Schlüsselschalter auf ON schalten.
5. Nun ist sie scharf...
6. Den Sender auf ON schalten.
7. Den Wahlschalter am Sender auf SG schalten.
8. Nun können 3 verschiedene Modus gewählt werden.

1. ALL (alle Kanäle zünden zugleich), drücken sie ALL + A oder B... gleichzeitig nun zünden alle Kanäle am Empfänger.

2. SEQ (alle Kanäle Zünden nacheinander mit einer Verzögerung von 1 sec.), drücken sie SEQ + A oder B.... gleichzeitig, nun Zünden Kanal 1 -4 nacheinander

3. STE (Steppmodus: Kanäle Zünden Nacheinander) Drücken sie STE + A oder B... nun zündet Kanal 1 drücken sie nochmals STE + A oder B ... dann zündet Kanal 2 usw.

SG: Singel für nur eine Anlage

MG: Multi für die Erweiterung der Anlage.; Wenn sie mehrere Anlagen haben können sie jeder Anlage einen Buchstaben zuweisen, Durch den Modus MG kann nun durch drücken der Taste OK + ALL alle Empfänger gleichzeitig gezündet werden. Das gleiche bei der Sequenz und beim Stepper.

Der Verkäufer: Feuerkunst Pyrotechnics übernimmt keine Haftung für Schäden und finanzielle Ausfälle, bei einer Fehlfunktion des Gerätes. Beim ersten Bedienen dieses Gerätes bestätigen und akzeptieren sie diese Maßnahme.