

Bedienungsanleitung: 4 Kanal Alphafire



- 1. 4x AAA Batterie oder Akku in die Zündanlagen einsetzen**
- 2. Anlernen: Zündanlage auf Fire stellen(ON), die LEARN Taste für 3 sec. drücken. Und dann sofort auf die z.B Taste 1 auf der Fernbedienung drücken. Die LED am Empfänger blinkt 3x...nun ist der Empfänger mit dem Kanal 1 verbunden.**

- 3. Durchgangstest: Zünder am Modul anschließen und die Anlage auf Test schalten. Wenn der Zünder Durchgang hat leuchtet die LED am Empfänger. Alles ist in Ordnung... wir sind bereit.**

- 4. Zünden: Den Brückenzünder an der Anlage abklemmen. Die Anlage auf Fire(On) schalten. Nun ist die Anlage scharf und der Zünder kann durch das Drücken des Programmierten Kanals am Sender ausgelöst werden.**

**Viel Spass,
Verwendung auf eigenen Gefahr**