

Bedienungsanleitung Konffetishooter



**Achtung die Zündanlage benötigt 230 Volt am
Verwendungsort.**

**Vorsicht: Zündanlage beim An klemmen von einem
Shooter immer vom Netz trennen.**

Um die Zündanlage mit der Fernbedienung zu verbinden, gehen sie
wie folgt vor:

1. Anlage einstecken
2. Anlage auf ON
3. Den Programmknopf so lange drücken bis die LED erlischt.
4. Den Programmknopf kurz drücken und danach an der Fernbedienung die gewünschte Taste drücken.
5. Nun ist die z.B Taste 1 mit dieser Anlage verbunden. Sie können beliebig viele Empfänger auf dieselbe Taste programmieren.

-----Um zu Zünden-----

1. Shooter anschließen
2. Netzstecker anschließen
3. Nun die programmierte Taste drücken und der Shooter löst aus.