

Bedienungsanleitung: KFE2203



Kontrolle und Sicherheit:

Kontrollieren sie ob die Batterien voll sind.

Für 100% Sicherheit gehen immer wie folgt vor:

1. Löschen sie den Empfänger und programmieren sie ihn mit dem Empfänger NEU
2. Kontrollieren sie dass der Schlüsselschalter aus OFF steht und der Wahlschalter aus TEST steht.
3. Verbinden sie die Zünder mit der Anlage
4. Verbindung Kontrolle. Durchgangsprüfung Wahlschalter auf Test (blaue Led leuchtet)

5. Erstellen der gewünschten Funktion: Einzel oder Stepper
6. Nun den Wahlschalter aus FIRE (rote Led leuchtet)
7. Kontrolle das das Gelände Sicher ist und die Abstände passen
8. Sender Antenne ausfahren
9. Sender einschalten
10. Zünden von gewünschten Kanälen

Anlernen:

- Im Batterie (bzw. Antenne Fach) den Schalter auf anlernen Stellen.
- Nun drücken sie ca. 10 se. den Study Knopf bis die Rote Led erlischt
- Jetzt kurz den Study Knop drücken die Led blinkt kurz.
- Die Fernbedienung aus Stepper oder Einzelzündung stellen und innerhalb von 5 sec. einen Impuls senden.
- Nun blinkt die Study Led kurz auf
- Angelernt
- Im Batterie (bzw. Antenne Fach) den Schalter auf sperren Stellen.

Die funktioniert für das Steppen und die Einzelzündungen gleich.